

# Verwerkingsinstructies

## **VERWERKING:**

De te beschermen ondergrond dient beloopbaar en volledig uitgehard te zijn voordat tot afdekking kan worden overgegaan.

## **BEGINNEN:**

Verwijder de buitenste folieverpakking. Plaats de rol op de vloer en rol met de hand of voet af. Overlap de naden. Bij intensieve belasting gebruik dan Removable Tape om de naden af te plakken. Controleer regelmatig op blijvende geschiktheid.

## **VERWIJDEREN:**

Bij het verwijderen zo veel mogelijk de hoeken van een ruimte naar elkaar toebrengen en vervolgens als in een zak opvouwen.