

Verwerkingsinstructies

VERWERKING:

Ondergrond dient droog, schoon en volledig uitgehard te zijn.

BEGINNEN:

Verwijder de buitenste folieverpakking. Bewaar deze. Rol vervolgens met de hand een strook van ca. 10cm af. Leg de rol op de grond, wrijf de folie aan en rol vervolgens met de hand of voet af. Bij het afdekken van een trap bovenaan beginnen en indien nodig bij een bocht met mesje insnijden.

VERWIJDEREN:

Bij het verwijderen zo veel mogelijk de hoeken van een ruimte naar elkaar toebrengen en vervolgens als in een zak opvouwen.

LET OP:

Bij nieuw gelegd tapijt pas afdekken op het moment dat de gebruikte tapijlijmen uitgehard zijn. Bij tapijttegels geldt over het algemeen minimaal 24 uur droogtijd, bij kamerbreed tapijt geldt minimaal 48 uur droogtijd.