

Het voorbereiden van de ondergrond

Algemeen

- Alle met antislip tape te beplakken ondergronden moeten 100% schoon, droog en ontdaan zijn van alle verontreinigingen en losse delen. Zonder grondige ondergrondvoorbehandelingen kan antislip niet goed aangebracht worden.
- De ondergrond moet grondig gereinigd worden met een passend reinigingsmiddel en/of ontvetter om er zeker van te zijn dat de ondergrond vuil-, olie-, en vetvrij is. Gladde oppervlakken moeten eventueel licht opgeruwd worden.
- De gereinigde ondergrond moet grondig worden afgespoeld met schoon water om alle reinigingsresidu's volledig te verwijderen.
- De ondergrond dient volledig droog te zijn alvorens te primeren of te plakken.
- Minimale plaktemperatuur 10° Celsius.

Beton

- De betonnen ondergrond dient in een onbeschadigde toestand te verkeren.
- Losse stukken dienen verwijderd of gerepareerd te worden.
- Betonnen ondergronden dienen altijd geprimerd te worden.

Natuursteen, Plavuizen, Glas

- Goed ontvetten en zeer goed met helder, schoon water afspoelen.
- Zorg dat de ondergrond goed droog is.

Hout

- Verwijder splinters of afgebladderde verf voordat de antislip tape kan worden aangebracht.
- Ontvet de ondergrond goed.

Pvc, Linoleum

- Goed ontvetten en zeer goed met helder, schoon water afspoelen.
- Zorg dat de ondergrond goed droog is.

Metaal

- Roest, corrosieaanslag en losse verf door middel van schuren verwijderen.
- Ontvet de ondergrond goed.

Het monteren van antislIPTape

- Reinigen en ontvetten ondergrond volgens voorschrift.
- Snijden van de gewenste antislIPTape.
- Rond de hoeken van de stroken met een mes om omkrullen te voorkomen.
- Markeer het te beplakken gedeelte.
- Primer (indien noodzakelijk) het te beplakken gedeelte. (Let op dat de primer binnen de markering blijft).
- Verwijder het beschermende schutpapier. Het zelfklevende gedeelte zo min mogelijk met de vingers aanraken!!
- Plaats de antislIPTape op de gemarkeerde plaats.
- Gebruik een stevige handroller om het materiaal goed aan te drukken. Let op dat er geen luchtballen onder de tape blijven. Gebruik bij de kwaliteit Special tape op ongelijke/geprofileerde ondergrond en rubber hamer om de aluminium rug in de geprofileerde ondergrond te tikken.
- Plaats de antislIPTape niet over voegen. Maak ook geen voeg/naad in de stroken.
- De beplakte gedeelten gedurende 2 uur niet belopen.
- Minimale ondergrondtemperatuur bij montage 10° Celsius.

Vocht

Indien de gemonteerde antislIPTape zal worden blootgesteld aan vochtige omstandigheden, dient een 'droogtijd' van 24 uur in acht genomen te worden alvorens met grote hoeveelheden water in contact wordt gebracht.

Schutpapier

Verwijder het schutpapier niet voordat alle voor-werkzaamheden verricht zijn.

Verkeerd gemonteerd

Indien de antislIPTape niet juist geplaatst is op een ongeprimerde ondergrond en nog niet is aangedrukt, kan het voorzichtig worden losgetrokken en herplaatst. Als er primer gebruikt werd kan dit **niet**.

Luchtballen

Indien er luchtballen achterblijven gedurende de montage moeten deze verwijderd worden door het materiaal weer voorzichtig los te trekken en het materiaal zo terug te drukken dat de luchtballen verdwijnen.

Koude ondergrond

Indien het noodzakelijk is om antislIPTape te monteren onder koude omstandigheden kan dit door de stroken op aluminium stroken te plakken (dit kan gebeuren in een verwarmde werkplaats) en deze vervolgens op de ondergrond vast te schroeven.