

Verwerkingsinstructies

VERWERKING:

De te beschermen vloer dient beloopbaar te zijn voordat tot afdekking kan worden overgegaan

BEGINNEN:

Verwijder de buitenste folieverpakking. Plaats de rol op de vloer en rol met de hand of voet af. Overlap de naden. Bij intensieve belasting gebruik dan Multi Tape Removable om de naden af te plakken. Controleer regelmatig op blijvende geschiktheid.

VERWIJDEREN:

Bij het verwijderen zo veel mogelijk de hoeken van een ruimte naar elkaar toebrengen en vervolgens als een zak opvouwen.

LET OP:

Niet nogmaals met een ander materiaal afdekken of langdurig grote voorwerpen laten staan. Dit vermindert de dampdoorlaatbaarheid.